

*Online Prozessüberwachung für Sanitisierungen mit Ozon*



**AMI Codes-II O<sub>3</sub>**

**Kolorimetrische Standardmessmethode nach DIN 38408-3**

Zuverlässige Messung auch nach längerer Abwesenheit von Ozon.

Einfache Verifikation mit Filterset, sofort betriebsbereit nach

Wartungen. Automatischer Nullpunktgleich vor jeder Messung.

Made in Switzerland

